

## Technische Daten



**Artikelbezeichnung:** *Anputzleiste  
Membrano WDVS*

**Artikelnummer:** 2180

**Abmessung:** 2,60 m

<b>Material:</b>	Hart-PVC Fensterqualität, mittelschlagfest nach DIN 16941 Brandklasse B1 "schwer entflammbar" gem. DIN 4102
<b>Verpackung:</b>	30 Stück/Karton
<b>Anwendungsbereich:</b>	Dauerhaft schlagregendichter Anschluss für den Außenbereich zwischen Bauelement (z. B. Fenster oder Türen) und Baukörper in Verbindung mit allen gängigen WDV-Systemen. Auf klein- und großformatigen Bauteilen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium anwendbar.
<b>Bewegungsaufnahme:</b>	≥ 4 mm
<b>Putzdicke:</b>	10 mm
<b>Ausstattung:</b>	Selbstklebende, mehrteilige Kunststoffleiste mit einem weißen PE-Dichtband (3 x 5,5 mm), einem 12,5 cm breiten Gewebestreifen und seitlichem Abziehstreifen mit Fixiersteg und Kontaktklebeband Die Membran schützt das PE-Dichtband sowohl vor als auch nach der Entkoppelung vor UV-Einstrahlung und ist dauerhaft schlagregendicht. In den Farben weiß und anthrazit lieferbar.
<b>Funktionsweise:</b>	Ein Montagehalt wird durch die dreidimensional wirkende SKB-Koppelung bis zum Abschluss der Montage garantiert. Nach der Montage wird bei großen Bewegungen (ab etwa 4 mm) die Entkopplung automatisch ausgelöst und die Dichtheit durch die Membran weiterhin gewährleistet.
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+ 5 °C bis + 40 °C
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	- 30 °C bis + 80 °C
<b>Witterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>Alterungsbeständigkeit:</b>	gut
<b>Beständigkeit:</b>	gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse E, DIN EN 13501-1:2007, geprüft gemäß DIN ISO 11925-2
<b>Gewebe:</b>	WDVS-Qualität, 165 g/m <sup>2</sup> , alkalibeständig, schiebefest, Breite 12,5 cm

<b>Prüfungen:</b>	Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 Baukörperanschluss von Fenstern, Materialeigenschaften Prüfungen nach Abschnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 und 4.7 Bewegungsaufnahmebeständigkeit, Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten (Prüfbericht 10-000417-PRO5) Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen, Wasserdampfdiffusionswiderstand (Prüfbericht 10-000417-PRO5) Brandverhalten (Prüfberichte 11-001362-PRO1 und PRO3) Klassifizierung (Berichte 11-001362-PRO2 und PRO4)
<b>Sonstige Eigenschaften der Komponenten:</b>	PE-Dichtband weiß (blaue Abdeckung) <i>geschlossenzelliger Polyolefinschaum 1 x 9 mm</i> <i>Raumgewicht 83 kg/m<sup>3</sup></i> <i>Diffusionswiderstandszahl <math>\mu = 2100</math></i> <i>s<sub>d</sub> - Wert = 19 m</i>  Selbstklebeband weiß <i>Bruchdehnung längs 275 %, quer 335 % (ISO 1926)</i> <i>Zugfestigkeit längs 755 kPa, quer 550 kPa (ISO 1926)</i>
<b>Klebstoff:</b>	Acrylatcopolymer
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Nanobeschichtete Fenster und metalische Untergründe mit einem Hellbezugswert < 20 sind nicht als Untergrund für Anputzleisten geeignet. Geeignet bei Fenstern ≤ 10 m <sup>2</sup> (oder Kantenlänge ≤ 5 lfm). Die Fenster und Türen müssen gemäß dem "Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., Frankfurt" montiert sein. Haftzugsprüfung (Klebeprobe) durchführen. Beim ruckartigen Abziehen der Dichtleiste muss ein Schaumbruch entstehen.  Dichtleisten oben und seitlich passend zum Bauelement ablängen. Eckverbindungen mittels Gehrungsschere auf Gehrung schneiden oder alternativ stumpf stoßen. <b>Wichtig: Leisten nicht press stoßen.</b> Zur Erleichterung des späteren Entfernens die Abrisslasche an den Enden um ca. 2 - 3 cm einreißen bzw. einschneiden. Eventuell überstehenden Montageschaum bündig zum Blendrahmen entfernen. Schutzfolie des Schaumklebebandes an einem Ende der Anputzleiste Stück ablösen und Anputzleiste mit der Klebefläche des Schaumbandes am oberen Ende des Blendrahmens fixieren. Schutzfolie schrittweise nach unten abziehen und die Anputzleiste nach und nach an den Blendrahmen mit einem Montageroller andrücken. Auf ausreichende Blendrahmenüberdeckung achten. Anputzleiste auf Fensterbank anstoßen und mit Dichtstoff abfügen. Abdeckband auf Abrisslasche entfernen und Schutzfolie aufkleben. Nach Beendigung der Putz-/Malerarbeiten Folie entfernen und Abrisslasche längs der Sollbruchstelle abziehen.

Bitte beachten Sie zusätzlich unsere Tabelle "Auswahlkriterien für Anputzleisten".

*Die Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu überprüfen. Die Technischen Merkblätter der einzelnen Systemkomponenten sind gesondert zu beachten.*

Änderungen vorbehalten.